


FTC5 Vezérlő



Gomb	Funkció
Menü	Hozzáférés a rendszer beállításokhoz, ahol módosításokat végezhet el
Vissza	Visszatérés az előző menüpontba
Bevitel	Kiválaszt vagy ment funkciót lát el
Be / Szabadnap Funkció	Megnyomásával bekapcsolhatja a rendszert. Ha a rendszer üzemel, újbóli megnyomással aktiválhatja a szabadnap üzemmódot. Ha három másodpercig nyomva tartja a gombot a rendszer kikapcsol.
Funkció gombok	A gombok segítségével a menüben navigálhat. A gombok adott funkcióját a a grakus kijelzőn láthatja.

Kijelző ikonok	Magyarázat
A Legionella megelőzés	Ha az ikon látható, akkor a legionella megelőzés funkciói vannak bekapcsolva
B Hőszivattyú	A hőszivattyú üzemel Leolvastás Vészfűtés
C Elektromos fűtés	Ha az ikon látható, akkor az elektromos fűtőszál (hőszivattyú vagy HMV) használatban van
D Célhőmérséklet	Cél előremenő vízhőmérséklet (x előremenő vízhőmérséklet) Cél szobahőmérséklet (szoba függő) Kompenzációs görbe (időjárásfüggő jellegű görbe)
E Összegző listanézet	A hozzátartozó funkciógomb megnyomásával egy összegző lista jelenik meg a kijelzőn
F +	Kívánt hőmérséklet növelése
G -	Kívánt hőmérséklet csökkentése
H Z1-z, Z2	A hozzátartozó funkciógomb megnyomásával a fűtőkörök között válthat
I Információ	A hozzátartozó funkciógomb megnyomásával az információs képernyő jelenik meg
J Helyiségek fűtése	Fűtő üzemmód 1. vagy 2. fűtőkör
K Használati melegvíz funkció	Normál vagy gazdaságos használati melegvíz készítés
L Szabadnap funkció	Ha az ikon látható, akkor a szabadnap funkció aktív
	Időzítő
	Tiltás
	Készenlét
	Stop
	Üzemben
M Aktuális hőmérsékletek	Aktuális szobahőmérséklet Használati melegvíz aktuális hőmérséklete
N	A menügomb le van zárva
O	Az SD kártya be van helyezve, üzemszerű működés Az SD kártya be van helyezve, nem üzemszerű működés
P Hidromodul	Ha az ikon látható, akkor a beltéri egység üzemben van